

Применение MR-68 и MR-88



Обзор



Грунтовые анкеры MR-68 и MR-88
могут применяться для установки

- в грунт
- под асфальт
- под бетон

Принцип работы >>>



Установите анкер



Извлеките стальной толкатель



Потяните за анкерный стержень



Анкер готов к нагрузке

Грунтовые анкеры Foresight Products в грунте действуют по принципу складного самораскрывающегося болта. Анкер Manta Ray® погружается в почву (без бурения), обеспечивая надежную фиксацию без ущерба окружающей среде. Чтобы развернуть анкер в земле перпендикулярно (перевести его в позицию «анкерного замка»), не повреждая при этом грунт, нужно потянуть вверх за установочный трос.

- Без проведения земляных работ
- Не повреждается грунт
- Не требуется бетонирование
- Не требуется бурение

Применение >>>

Идеально подходит для крепления:

- Скамеек
- Трибун
- Столов
- Навесов
- Гаражей
- Легких ограждений
- Парковочных столбиков
- Мусорных баков
- Садовых ваз
- и многого другого



Установка в грунт

Анкеры моделей MR-68 и MR-88 предназначены для установки в грунт.

- Легко устанавливаются при помощи лёгкого отбойного молотка или 10-фунтовой (4,5 кг) кувалды
- Переведите анкер в положение «анкерного замка» с помощью реечного домкрата или запирающего устройства LL-2, которое также даёт возможность проверить анкер на нагрузку.



LL-2

Установка под асфальт

Анкеры моделей MR-68 и MR-88 могут устанавливаться в грунт под асфальт.

- Асфальт? Не проблема!
- Легкая установка
- Не требуется снимать асфальт



Установка под бетон

Анкеры моделей MR-68 и MR-88 могут устанавливаться в грунт под бетон.

- Пробурите отверстие диаметром 3 дюйма (76,2 мм)
- Установите анкер через отверстие
- Потяните вверх и переведите анкер в положение «анкерного замка»
- Присоедините дополнительные приспособления (после окончания установки извлеките анкерный стержень, если это необходимо)



Описание продукта



Продукт	Описание	Продукт	Описание
MR-68	Анкер для использования со стержнями, снабженными резьбой 3/8 дюйма с шагом 16 ниток на дюйм	MR-88	Анкер для использования со стержнями, снабженными резьбой 1/2 дюйма с шагом 13 ниток на дюйм
MR-68-RA 1	Комплект, состоящий из стержня диаметром 3/8 дюйма (95 мм) и длиной 3 фута (90 см), гайки с кольцом и шайбы	MR-88-RA 1	Комплект, состоящий из стержня диаметром 1/2 дюйма (12,7 мм) и длиной 3 фута (90 см), гайки с кольцом и шайбы
EN-12G	Гайка с кольцом для стержня диаметром 3/8 дюйма (95 мм)	EN-16G	Гайка с кольцом для стержня диаметром 1/2 дюйма (12,7 мм)
DS-68-HD	Стальной толкатель анкера MR-68 (для ручной установки)	DS-88	Приспособление для ручной установки анкера MR-88
PDS-6814	Стальной толкатель (для установки при помощи отбойного молотка) длиной 4 фута (122 см), хвостовик 1 1/4 x 6 дюймов (32 x 152 мм)	PDS-8814	Стальной толкатель (для силовой установки) длиной 4 фута (122 см), хвостовик 1 1/4 x 6 дюймов (32 x 152 мм)
PDS-6818	Стальной толкатель (для силовой установки) размером 4 фута (122 см), 1 1/8 x 6 дюймов (29 x 152 мм)	PDS-8818	Стальной толкатель (для силовой установки) размером 4 фута (122 см), хвостовик 1 1/8 дюйма x 6 дюймов (29 x 152 мм)
LS-12-15	Гнездо для запираания анкера, совместимое с моделью MR-68, 15 дюймов	LS-16-15	Гнездо для запираания анкера, совместимое с моделью MR-88, 15 дюймов

*Доступны дополнительные комплекты. Свяжитесь с нами для информации

Contact us to learn more about Series II Earth Anchors

Toll Free: 800-325-5360 | Local: 303-286-8955 | Fax: 303-287-3866
sales@earthanchor.com | www.earthanchor.com



FORESIGHT[®]
PRODUCTS

6430 East 49th Drive, Commerce City, CO 80022 USA